



**Модуль переключателей 2 центральной консоли**

- EX30 -Модуль переключателей 2 центральной консоли
- E207 -Клавиша включения внедорожного режима
- E256 -Клавиша отключения ASR и электронной системы поддержания курсовой устойчивости
- E540 -Клавиша AUTO HOLD
- F321 -Выключатель стояночного тормоза
- J519 -Блок управления бортовой сети
- K213 -Контрольная лампа электромеханического стояночного тормоза
- K237 -Контрольная лампа AUTO HOLD
- K250 -Контрольная лампа ассистента движения на спуске
- L76 -Лампа подсветки клавиши
- T16f -Разъём, 16-контактный
- T73c -Разъём, 73-контактный
- 67 -Точка соединения с массой на поперечине спереди слева
- 295 -Соединение с массой 10 в жгуте проводов салона
- B151 -Плюсовое соединение 3 (30a) в жгуте проводов салона
- B157 -Плюсовое соединение 3 (15a) в жгуте проводов салона
- B340 -Соединение 1 (58d) в главном жгуте проводов

- ws = белый
- sw = чёрный
- ro = красный
- rt = красный
- br = коричневый
- gn = зелёный
- bl = синий
- gr = серый
- li = лиловый
- vi = лиловый
- ge = жёлтый
- or = оранжевый
- rs = розовый